

# Manuale Centralina 250-305 11/11/2017

## Collegamento fili nella centralina: (descrizione morsetti da SX verso DX)

Morsetto 1: <b>entrata</b> neutro 230 V linea domestica	(quello con la scritta <b>N</b> )
Morsetto 2: <b>uscita</b> cavo neutro motore "quello blu"	(quello con la scritta <b>N</b> )
Morsetto 3: <b>uscita</b> cavo motore discesa	(quello con freccia giù)
Morsetto 4: <b>entrata</b> fase 230 V linea domestica	(quello con la scritta <b>L</b> )
Morsetto 5: <b>uscita</b> cavo motore salita	(quello con freccia sù)

---

## Passaggi per la programmazione:

- 1) Eseguire il collegamento giusto dei cavi led/ centralina e trasformatore
- 2) Selezionare con il telecomando il canale in cui si vogliono inserire i led
- 3) Schiacciare una volta brevemente il tasto P
- 4) Il bottone del ricevitore lampeggia
- 5) Schiacciare il tasto salita, quando si schiaccia il tasto la luce smette di lampeggiare diventa fissa per qualche secondo bisogna aspettare che riprende a lampeggiare.
- 6) Schiacciare brevemente il tasto di programmazione P una volta per spegnere la centralina.

**Passaggi per la cancellazione totale della ricevente:**

- 1) Alimentare la centralina
- 2) Premere e tenere premuto il tasto P per qualche secondo fino a che il led della centralina non inizia a lampeggiare molto velocemente
- 3) Lasciare il tasto P
- 4) Premere e tenere premuto il tasto P per qualche secondo fino a che il led della centralina diventa fisso.
- 5) Lasciare il tasto P
- 6) Schiacciare il tasto P brevemente per spegnere la centralina.

**NB. PER GLI ELETTRICISTI**

**Si consiglia di provare la centralina prima di fare le programmazioni, solitamente da escono dalla ditta già programmate sulla funzione corretta e già connesse sul canale giusto del telecomando**