

Collegamento fili nella centralina: (descrizione morsetti da SX verso DX)

Morsetto 1: entrata neutro 230 V linea domestica	(quello con la scritta N)
Morsetto 2: uscita cavo che va al trasformatore	(quello con la scritta N)
Morsetto 3: uscita cavo che va al trasformatore	
Morsetto 4: entrata fase 230 V linea domestica	(quello con la scritta L)
Morsetto 5: lasciare vuoto	(quello con la scritta Ta)

Programmazione funzione della centralina:

La centralina ha tre stadi:

- luce blu
- luce gialla
- luce viola

Per il funzionamento dei led è necessario sintonizzare la centralina sulla funzione riconosciuta dalla luce gialla.

A centralina spenta premere il tasto di programmazione P (l'unico tasto sulla centralina) per circa 10 secondi.

Ad ogni breve pressione del tasto P il colore della luce cambia.

Una volta che è illuminata di giallo tenere premuto il tasto P finché la luce non si spegne.

Programmazione di un telecomando con la centralina:

Posizionarsi sul canale sul quale si vuol memorizzare

Premere una volta brevemente il tasto P e successivamente premere il tasto salita del trasmettitore a questo punto la luce diventa fissa per qualche secondo dopo di ch  bisogna premendo il tasto P tre volte spegnere la centralina.

Cancellazione della centralina:

Premere per 4 secondi il tasto P la luce inizia a lampeggiare veloce, rilasciare il tasto P e premere il tasto salita del telecomando che si vuole smemorizzare, a questo punto la luce diventa fissa per qualche secondo dopo di ch  bisogna premendo il tasto P tre volte spegnere la centralina.

NB. **PER GLI ELETTRICISTI**

Si consiglia di provare la centralina prima di fare le programmazioni, solitamente da escono dalla ditta gi  programmate sulla funzione corretta e gi  connesse sul canale giusto del telecomando