

Procedura per cancellare e rifare i finecorsa ad un motore senza sprogrammare telecomando e sensore connessi.

Leggere attentamente tutta la procedura prima di iniziarla

- 1) Posizionarsi con il telecomando sul canale su cui lavorare
- 2) Togliere la corrente circa 10 secondi
- 3) Ridare la corrente
- 4) Appena si ridà corrente premere e tenere premuti i tasti del telecomando salita + discesa finché il motore non da il segnale che è stato sprogrammato

Una volta cancellati i finecorsa bisogna rifarli, finché non vengono rifatti il motore funziona con il telecomando a "uomo presente"

SI PUO' MOVIMENTARE IL MOTORE MA SOLO A COLPETTI NON TENER PREMUTA LA SALITA O LA DISCESA TROPPO SE NO SI ENTRA NELLE PROGRAMMAZIONI.

Finecorsa Nuovi

ATTENZIONE:

Durante i finecorsa il motore per comunicare che entra in funzione apprendimento se si schiaccia salita o discesa si ferma e riparte da solo sempre tendendo premuto il tasto.

Quando invece si ferma ma non riparte è perchè ha preso un finecorsa in un punto

Leggere sotto prima di fare.

1) Movimentare A COLPETTI la tenda fino a portarla a metà della sua corsa.

2) Per fare il finecorsa alto bisogna schiacciare salita finchè la tenda non va in posizione di finecorsa alto, la tenda si fermerà e ripartirà da sola, non bisogna farci caso vuol dire che è entrata in programmazione.

Tenere sempre premuto salita fino all'impatto (se tende con il cassonetto) o in posizione di chiusura se tenda tipo barraquadra.

A colpetti si può posizionarsi nel punto esatto del finecorsa (se tende senza impatto)

4) Trovato la posizione di finecorsa schiacciare e tener premuto discesa finché il motore non si ferma e non riparte a quel punto lasciare il tasto discesa.

5) Schiacciare la discesa e tenerla premuta finché il frontale non arriva in posizione di finecorsa, durante la discesa il motore si fermerà da solo e ripartirà per far capire che è entrato in programmazione, tenere premuto comunque il tasto discesa.

6) Una volta più o meno in posizione di finecorsa basso, a colpetti posizionarsi nel punto esatto del finecorsa.

7) Schiacciare e tener premuto salita finché il motore non si ferma e non riparte anche se il tasto salita è premuto, questo vuol dire che ha preso il finecorsa.